

■ // TECHNISCHER SUPPORT

MESSBOX NICHT ERREICHBAR. SO BEHEBEN SIE DEN FEHLER.

Gilt für: **Beissbarth Achsmessgerät ML 4000** bei der Fehlermeldung „Messbox nicht erreichbar“

- 01 PC herunterfahren.
- 02 Gerät ausschalten.
- 03 Frontblende abbauen beziehungsweise Fronttür öffnen.
- 04 Unten im Gerät sitzt eine graue oder messingfarbene Box, dort ist die Infrarotantenne eingesteckt. Auf der gegenüberliegenden Seite der Antennensteckdose sitzt ein Netzkabel: Dieses bitte ausstecken.
- 05 3 Stunden warten, nicht mehr und nicht weniger.
- 06 Messwertaufnehmer herausnehmen.
- 07 Gerät wieder einstecken, auch die Box.
- 08 Messwertaufnehmer im Abstand von 10 Minuten wieder einhängen.
- 09 Anschließend das Gerät wieder ausprobieren.

WENN DAS GERÄT DANACH NICHT FUNKTIONIERT

In manchen Messboxen sitzt oberhalb des Netzsteckers ein kleines, verstecktes Schubfach mit Glassicherungen. Kontrollieren Sie bitte auch diese.

WICHTIG: DAUERSTROM ANSCHLIESSEN

Jedes Beissbarth Akku-Achsmessgerät sollte unbedingt an Dauerstrom angeschlossen sein, also keine Nachtabschaltung der Steckdose. Sonst besteht die Gefahr, dass die Messbox durchbrennt: Ist sie zum Beispiel über Nacht ohne Strom, entladen sich die Akkus. Nach dem Einschalten ziehen alle Akkus gleichzeitig so viel Strom, dass die Kondensatoren in der Messbox thermisch überlastet werden können.