

## WOSZIDLO IHR AU – SPEZIALIST

### DiGas 4000 oder Dismoke 4000 werden nicht erkannt:

#### Abhilfe:

- Im PC das Programm „DSS“ öffnen
- Oben im Bildschirm auf „EXTRAS“ gehen
- Auf „Einstellungen“ gehen.
- Bei AVL Smoke und AVL Gas muss die gleiche COM Schnittstelle angewählt sein, wenn dies nicht der Fall ist, jeweils die Gleiche einstellen! Wenn mehrere zur Auswahl möglich sind, alle durchprobieren!
- Bei AVL Gas muss in der untersten Linie AVL 4000 angewählt sein
- Bei AVL Smoke muss in einem Kästchen ein Kreuz bei AVL 4000 gesetzt sein.
- Alle Einstellungen müssen mit „Übernehmen“ und „Speichern“ bestätigt werden!

