

WOSZIDLO IHR AU – SPEZIALIST

Auslesen der Dongle-ID+Solldatenstand bei AVL DiX bzw. AVL MDS Station:

- Service/Wartung links im Bildschirm anklicken
- Lizenzinformation anklicken
- Oben in der Mitte steht die Dongle ID, das ist die Donglenummer
- Darunter stehen die Solldatenstände (Autodata, BMW, Daimler) hier nach Datum, das Alter der Fahrzeugdatenbank bestimmen
- Dann bei der Firma Woszidlo das neueste Solldaten-Update unter Angabe der Dongle-ID bestellen.

